marantz®

Model SA8001/SA7001 取扱説明書

Super Audio CD Player

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT





このたびはマランツ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、「保証書 | とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当社営業所/サービスセンターにお問い合わせください。

付属品

下記の付属品がそろっているか確認してください。もし、不足している物がありましたら、お買い上げになった販売店、または弊社営業所にお問い合わせください。

リモコン	1
● 単4乾電池	2個
電源コード	1本
オーディオケーブル(赤・白)	1組
リモート接続ケーブル (オレンジ)	1本
取扱説明書(本書)	1 m
● 保証書 (箱に貼付)	1枚

目次

安全上のご注意	2
はじめに	5
本機の特長	
スーパーオーディオCDについて	5
CD-RWディスク再生について	5
本機で再生できるディスクについて	5
ご使用の前に	6
ディスクの取扱い方	6
設置場所	6
使用上の注意	6
リモコンの使用について	7
電池の入れ方	7
各部の名称とはたらき	8
前 面	8
リモコン	9
後 面	10
表示窓	11
接続方法	12
操作方法	13
 電源コードの接続および電源を入れる	
通常の演奏のしかた	
スタートサウンドモード	14
聴きたい曲(トラック)を再生する	14
聴きたい部分を再生する(サーチ)	14
繰り返し聴く(リピート再生)	14
順不同で曲を再生する(ランダム再生)	15
曲を好きな順番で聴く(プログラム再生)	15
聴きたい曲を探す(AMS再生)	
クイックリプレイ	
TEXT情報の表示について	
タイマープレイ	16
故障とお考えになる前に	17
仕様	18
その他	19

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全 Fのご注意 | をよくお読みいただき、正しくお使 いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管して ください。

絵表示について(

この「安全上のご注意上は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解 していただいた後、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれて います。



■記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は雷源プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。




△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注 意)が描かれています。




セントから抜く

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状 能のまま使用すると火災・感雷の原因となります。すぐに 機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販 売店に修理をご依頼ください。
- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の雷源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感雷の原 因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の 雷源スイッチを切り、雷源プラグをコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。
- 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合 は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用す ると火災・感雷の原因となります。









水場での使田埜止

■ 風呂場等の水滴がかかる場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。




● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。



● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意くださ い。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、 水辺での使用は特にご注意ください。






- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用 しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの 直流 (DC) 電源には接続しないでください。火災の原因 となります。
- ●この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさ ぐと内部に執がこまり、火災の原因となります。この機器 には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部な どに開口部があけてあります。次のような使い方はしない でください。


この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を 押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い 所に押し込む。テーブルクロスをかけたり、じゅうたん。 布団の上において使用する。


- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下 敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、 火災・感電の原因となります。コードの L を敷物などで覆 うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうこ とがあります。
- この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置か ないでください。火災の原因になります。
- この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火 災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では ご注意ください。
- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や 水などの入った容器や小さな金属物を置かないでくださ い。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となり ます。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 コードが破損して、火災・感電の原因となります。





- この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さない でください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因 となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼く ださい。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因とな ります。















- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは、 使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因となることがあります。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が 日に当たると視力障害を起こすことがあります。









● この機器の上に5kg以上の重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バランスがくずれ て倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。




● オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明 書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してくださ い。また、接続は指定のコードを使用してください。指定 以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発 熱しやけどの原因となることがあります。











- 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス⊕と マイナス〇の向きに注意し、表示通りに入れてください。 間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の雷池は使用しないでください。また、新しい雷 池と古い雷池を混ぜて使用しないでください。雷池の破裂、 液±れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。
- ご不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団 体の指示(条例)に従って処理してください。
- 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製 品に同梱していない電源コードは使用しないでください。
- 電源のスイッチを切っても電源からは完全に遮断されてい ません。万一の事故防止のため、本製品を電源コンセント の近くに置き、すぐに電源コンセントからプラグを抜ける ようにしてご使用ください。
- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安 全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ (.)
- お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜 いて行ってください。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグ をコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接 続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



セントから抜く

- 5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談 ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃 除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特 に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。 なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。
- 長期間使用しないときは、電池をリモコンから取り出して おいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を 汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合 は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電 池を入れてください。また、万一、もれた液が身体につい たときは、水でよく洗い流してください。



- ●この機器の上にテレビやオーディオ機器などを載せたま ま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの 原因となることがあります。
- ●この機器に乗ったり ぶら下がったりしないでください。 特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわしたり して、けがの原因となることがあります。





■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感 電の原因となることがあります。



指のケガに注意



手を挟まれたい ように注意

● お子様がディスク挿入口に、手を入れないようにご注意 ください。けがの原因となることがあります。

OPT 060705F1

はじめに

本機の特長

■ SA8001/SA7001共通の特長

本機はスーパーオーディオCDの持つサウン ドパフォーマンスを高度に再生します。主に 次のような特長があります。

- ディファレンシャル入力のHDAMによる ローノイズ低歪フィルター回路と高速電 流帰環型送り出しアンプ
- ディスクタイトルやトラックタイトルな ど、スーパーオーディオCDのTFXT(テ キスト)表示対応
- CD-R/CD-RWディスク再生対応

■ SA8001の特長

SA8001はSA7001と比べて以下のアップグ レードをしております。

● 新開発トロイダルトランス

電源トランス特有の振動と漏洩磁束の少 ない新開発のトロイダル型電源トランス を搭載しました。リング状コアの材料と 製造工程を厳しく管理することで振動を 軽減し、トランス外周に取り付けられた コアリングとショートリングは漏洩磁束 を軽減しています。

● 大容量ブロックコンデンサ

電源回路には音質検討を重ねたオーディ オ用3300 u F大容量コンデンサを搭載し ています。

● 高音質フィルムコンデンサー、 雷解コンデンサー

SA8001では弊社上級機にも使用されて いる高音質フィルムコンデンサやオーデ ィオ用電解コンデンサを採用しています。

- ダブル・レイヤード・シャーシ
- 高級削り出しアナログ・オーディオ 出力端子

スーパーオーディオCDについて

スーパーオーディオ CD規格はダイレクト・ ストリーム・デジタル (Direct Stream Digital) (DSD) 技術に基づいています。 このダイレクト・ストリーム・デジタル・フ ォーマットは、従来のオーディオCDよりも 64倍のサンプリング周波数を有する1ビット システムから構成されています。

それによって、100kHz以上におよぶ周波数 節囲及び可聴周波数帯全域でダイナミックレ ンジ120dB(理論値)の素晴らしいサウンド が生まれます。

可能な限り多くの周波数分布をミックスする ことにより、可聴域のオーディオ情報がより いっそう自然に聞こえるようになります。 つまり、すべての可聴周波数は音源から発せ られる周波数範囲内に組み込まれます。 これによって、リアリティーのある音場が再 現されます。

CD-RWディスク再生について

本機では従来のオーディオCDやCD-R (Recordable) に加え、CD-RW (ReWritable) ディスクの再生も可能です。

- CD-RやCD-RWの再生では必ずTOC* が 正しく記録されていることが必要です。 CDレコーダーではTOC情報を書き込む ことをファイナライズ (Finalize) といい、 この作業が正常に完了していないディス クは、普通のCDプレーヤーやスーパーオ ーディオCDプレーヤーではオーディオ CDとして正しく認識されず再生すること ができませんので十分ご注意ください。 詳しくはCDレコーダーの取扱説明書をご 覧ください。
 - * TOC (トック) とはTable Of Contentsの略 で、ディスクの総曲数や総演奏時間などの目 次情報のことです。
- 再生できるのは音楽用のCD-DAフォーマ ットで記録されたディスクのみです。パ ソコン用CD-ROMなどデータが記録され たディスクは再生しないでください。

● CD-RWディスクを再生する場合、プレー ヤーの設定を一部変更するため、オーデ ィオCDやCD-Rに比べTOCの読み込みに 若干時間がかかることがあります。


本機で再牛できるディスク について

1 スーパーオーディオ CD



スーパーオーディオ CDには、以下の3つの タイプがあります。

- ●シングルレイヤー・ディスク
- ●デュアルレイヤー・ディスク
- ハイブリッドレイヤー・ディスク



また、各々のタイプは、情報が記録される2 つの領域、

- ●高音質ステレオエリア
- 高音質マルチチャンネルエリア**

を持つことができます。

●シングルレイヤー・ディスク 高音質ステレオと高音質マルチチャンネル** の両方の情報エリアを持つことができます。

●デュアルレイヤー・ディスク

高音質ステレオと高音質マルチチャンネル** の両方の情報エリアを持つことができます が、第二レイヤーの存在によって2倍の情報 量をディスクに記憶することができます。

●ハイブリッドレイヤー・ディスク

高音質ステレオと高音質マルチチャンネル** の両方の情報エリアを持てるだけでなく、第 ーレイヤーにはCDレイヤーも持てるため、 せ CDプレーヤーでの再生が可能となります。



記録されるトラック数は、レイヤーによって 違うことがあります。これは本体の表示窓に 表示されます。

- **本機はステレオ専用プレーヤーですので高音質 マルチチャンネルエリアは再生できません。 (マルチチャンネルエリアは認識しません)
- 2. オーディオ CD(CDDA)



オーディオ CDはミュージックトラックのみ で構成されています。

ご使用の前に

ディスクの取扱い方

- ★ディスクの表面にキズをつけないよう 大切に扱ってください。
- ★ディスクの表面はいつもきれいに


ディスクの表面をふく時は必ず専用のクリーナーを使用して図のようにふいてく ださい。





- 放射状方向に ふいてください。
- 円周方向には、 ふかないでください。
- ★ディスクのレーベル面に紙やシールを 貼らないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものはお使いにならないでください。そのままプレーヤーにかけるとディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。



★特殊な形のディスクは使用しないでください。

ハート型、八角形、名刺型など特殊形状のディスクは使用しないでください。取り出せなくなったり、機器の故障の原因となることがあります。







★ディスクレーベル面に [CDロゴ] 『『『マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。

CD規格外ディスクを使用された場合には、再生の保証は致しかねます。また、再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。

- ★ディスクを大切にするため次のような 場所に置くことは避けてください。
- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発 熱体に近い場所
- ●湿気やホコリの多い場所
- ●窓ぎわで雨などかかるおそれのある場所
- ★ディスクはケースに入れて正しく保管 しましょう。


設置場所


本機を未永くご使用いただくために、次のような場所には設置しないでください。

- ●直射日光が当たる所
- ●暖房器具など熱を発生する機器が近い所
- ●湿気の多い所や風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- ●振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- ●窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所
- ●天地の狭いオーディオラックなど放熱を 妨げる所

放熱のため、本機を下図の通りに壁や他の機 器等から離して設置してください。

- ●アンプ等の発熱の多いもののト
- ※ アンプ等の発熱の多いものの上に直接置いた場合、レーザー等の劣化の原因になります。





■上に物をのせない

●本機の上に物をのせないでください。

■ ご使用いただく電源電圧・周波数

- ●電源電圧は、交流100Vをご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域、または60Hz 地域どちらでも使用できます。

■ 電源コードの取扱い

- ■濡れた手で触れないでください。
- ●電源コードは、かならずプラグを持って 抜いてください。

- コードを強くひっぱったり、折曲げたり しますと、コードがいたみ、感電や火炎 の原因になります。
- ◆お出かけ前には、かならずプラグを抜く 習慣をつけましょう。

★セット内部の修理

- ●注油しますと故障の原因になりますので さけてください。
- ●専門知識を持つ技術者以外の方は、ピックアップ部分及びセット内部の修理は行わないでください。

使用上の注意

- ●冬、暖房のきいた部屋の窓がくもったり水滴がついたりします。この現象を結露といいます。スーパーオーディオCDプレーヤーは、光学レンズを使用していますので次のような場合に結露が起きることがあります。
 - 暖房開始直後の部屋
 - 湿気が多い部屋
 - 寒いところから、急に暖かい部屋に持ち込んだとき

このようなときは、曲数の読み込みができず、プレーヤーが誤動作することがありますので30分位待ってから使用してください。

- ●本機がチューナーやテレビに妨害を与えることがあります。このようなときは、 チューナーやテレビとの距離を離して設置してください。
- ●アナログ式レコードに比べ非常にノイズが少なく、演奏がはじまるまでノイズは殆ど聴き取れません。アンプのボリュームを上げすぎますと他のオーディオ機器を破損することがありますので、ご注意ください。
- ●本機はスーパーオーディオCDまたは従来のオーディオCD専用のプレーヤーです。 パソコン用のCD-ROMや、ゲームCD、ビデオCD、DVD(ビデオ/オーディオ)、 DTS-CD、などは再生できません。
- ●市販されているレンズクリーナーは、レンズを破損する恐れがありますのでご使用にならないでください。

ご使用の前に

リモコンの使用について

■ 乾雷池の取り扱い方


乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、 腐食などの原因となることがあります。以下 の注意をよく読んでご使用ください。

- 長期間(1ヶ月以上)リモコンを使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用 しないでください。
- ・ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖向きを機器の表示通り正しく入れてください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- ・ 液もれを起こしたときは、ケース内に付いた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。


電池の入れ方

このリモコンの電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。長い間リモコンを使わないときは、電池を取り出しておいてください。また弱ってきた電池は、早めに交換してください。


① 裏ぶたをはずします。



② 電池の⊕⊖を正しく入れます。




③ カチッと音がするまでしめます。




★リモコンの使用できる範囲

リモコンと本機の赤外線受光窓との有効 距離は約5m以内です。リモコンの送信窓 を受光窓と違う方向に向けたり、送信窓 と受光窓の間に障害物があると、操作で きないことがありますのでご注意くださ



各部の名称とはたらき

前 面 SA8001



POWER ON/OFF (パワー:電源)スイッチ

電源をON/OFFするスイッチです。 スイッチを押すと表示窓が点灯し、電源が入ります。もう一度押すと、表示窓が消灯し、電源が切れます。

② ディスクトレイ

ディスクを入れるところです。

※ トレイは手で押し込まずに、操作ボタンで閉じてください。

3 REMOTE SENSOR (リモートセンサー)

リモコンからの赤外線コントロール信号 を受光します。

4 表示窓

動作状態を表示します。

5 SOUND MODE (サウンドモードボタン)

スーパーオーディオCDディスクのサウン ドモードを選択します。 スーパーオーディオCD(ステレオ)/オーディオCD(ディスクが対応している場合)(\rightarrow 14ページ)

⑥ [◄◄/◀◀] 、 ▶▶/▶▶](トラックスキップ/サーチボタン)

本体のみトラックスキップボタンとサーチボタンが兼用になっています。

▶▶/▶▶: ボタンを押した回数だけ次の曲に進みます。また、ボタンを押しつづけるとサーチ(早送り)になります。

■ ボタンを押すと演奏中の曲の頭に戻ります。さらに続けてボタンを押すと、押した回数だけ前の曲に戻ります。また、ボタンを押しつづけるとサーチ(早戻し)になります。

プログラム演奏中は演奏中の曲の中での み早戻し、早送りすることができます。

7 **■ PAUSE** (ポーズボタン)

演奏を一時停止するときに押します。も う一度押すと再開します。

1 ② 288 ■ STOP (ストップボタン)

marantz sider AUDIO CD PLAYERS

disc

SA7001

演奏を停止するときに押します。また、 プログラムを消すときにも使います。

3

8

9 ► PLAY (プレイボタン)

演奏を始めるときに押します。

10 ▲ OPEN/CLOSE(オープンクローズボタン)

このボタンを押すと、ディスクトレイが 開きますので、レーベル面を上にしてディスクを置いてください。

もう一度押すと閉まります。

※ ディスクトレイは手で押し込まないでください。不良の原因となります。

111 PHONESジャック(ヘッドホン)

ヘッドホンプラグを接続する端子です。

※ ヘッドホンは標準プラグのものをご使用ください。

12 LEVEL(ヘッドホンレベル) つまみ

ヘッドホンの音量を調整します。 右に回すとヘッドホンの音量が大きくな ります。

13 DISPLAY (ディスプレイボタン)

表示窓の点灯、消灯を切替えます。 1回押す度に表示が暗くなり3回目で表示が消えて図のインジケータが点灯します。

5 11 6 12

[14 TIME (SA8001) / TIME (SA7001) (タイムボタン)

テキスト対応のスーパーオーディオCDディスクを使用中、テキスト表示から時間表示に変更する場合に使用します。

また、時間表示を切替えるときに押します。 押すたびに"曲の経過時間"→"曲の残り 時間"→"総残り時間"→"曲の経過時間" と切替わります。(→13ページ)

[15 TEXT (SA8001) / TEXT (SA7001) (テキストボタン)

テキスト対応のスーパーオーディオCDディスクを使用中、時間表示からテキスト表示に変更するときに押します。(→16ページ)

28 DISPLAY OFF

(ディスプレイオフ・インジケーター)

表示窓が消灯設定(オフモード)されているとき点灯します。


[27] (Q.BEPLAY) (クイックリプレイボタン)

30 (MUTE) (ミュートボタン)

マランツ製プリメインアンプの対応機器において、ミューティング機能の操作ができます。詳しくは、プリメインアンプの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

リモコン



★説明書本文中でリモコンのみで操作できる機能があります。ボタン類の説明で本体とリモコンでどちらでも操作できる場合は□□の中にボタン名を表示し、リモコンのみで操作をする場合は□□の中にボタン名を表示しています。

5 SOUND MODE (サウンドモードボタン)

7 **■ PAUSE** (ポーズボタン)

8 ■ STOP (ストップボタン)

9 ▶ PLAY (プレイボタン)

[10] ▲ OPEN/CLOSE(オープンクローズボタン)

13 DISPLAY (ディスプレイボタン)

14 TIME (SA8001) / TIME (SA7001) (タイムボタン)

15 TEXT (SA8001) / TEXT (SA7001) (テキストボタン)

⑤~15のボタンは本体前面のそれぞれのボタンと同じです。「前面」の各項を参照してください。

16 ① - ⑨ (数字ボタン) ダイレクトに曲番を指定したいときに使用します。

17 (PROGRAM) (プログラムボタン)プログラム演奏をするときに押します。(→15ページ)

[18] [◄◀] 、 [▶▶1] (トラックスキップボタン)

ばる : ボタンを押すと演奏中の曲の頭に戻ります。さらに続けてボタンを押すと、押した回数だけ前の曲に戻ります。

▶▶ : ボタンを押した回数だけ次の曲 に進みます。

※ リモコンではサーチボタンは分かれています。19サーチボタンを使用してください。

19 ◀◀ 、▶▶ (サーチボタン)

■ : 演奏中、このボタンを押している間だけ早戻しします。

▶▶ : 演奏中、このボタンを押している問だけ早送りします。

20 SCROLL/RECALL

TEXT対応のスーパーオーディオCDディスクで、テキスト表示している場合に、テキストをスクロールさせるときに押します。また、プログラム中やプログラム停止中、プログラムした曲を確認するときに押します。(\rightarrow 15ページ)

21 **CANCEL** (キャンセルボタン) プログラムした曲を取り消すときに使い ます。(→15ページ)

22 (A-B) (A-Bリピートボタン) A-Bリピート演奏の開始点と終了点を指 定するときに使います。(→14ページ)

23 (RANDOM) (ランダムボタン) ランダム演奏をするときに押します。 (→15ページ)

24 (AMS) (オートマチック ミュージック スキャンボタン)

AMS演奏をするときに押します。 (→16ページ)

25 (REPEAT) (リピートボタン)


リピート演奏をするときに押します。押すたびに"全曲リピート" \rightarrow "1曲リピート" \rightarrow "解除" と切替わります。(\rightarrow 14ページ)

各部の名称 はたらき

各部の名称とはたらき

後 面

SA8001



ANALOG OUTPUT (アナログ出力端子)

アナログ音声信号出力端子です。アンプのCD、AUX端子等に付属のアナログ接続コードでつなぎます。L、Rチャンネルどうし正しく接続してください。

※ アンプのPHONO端子には絶対につながないでください。

B DIGITAL AUDIO OUT OPT.(光デジタル出力端子)

演奏中のオーディオCD信号をデジタル出力します。光デジタル入力端子のある録音機器やアンプ、D/Aコンバーター等と市販の角形光ケーブルで接続します。

※ スーパーオーディオCDのときは出力 されません。

© DIGITAL AUDIO OUT COAX. (同軸デジタル出力端子)

演奏中のオーディオCD信号をデジタル出力します。同軸デジタル入力端子のある録音機器やアンプ、D/Aコンバーター等と市販の同軸ケーブルで接続します。


※ スーパーオーディオCDのときは出力 されません。

© REMOTE CONTROL IN/OUT (リモートコントロール 入出力) 端子

当社AV製品と付属リモート接続コードでリモートコントロール端子同士を接続すると、システムでのリモートコントロールができます。

● リモートコントロール端子を持った機器と接続する場合は、必ず本機の "REMOTE CONTROL IN"端子と、接続する機器の"REMOTE CONTROL OUT"端子を接続してください。

SA7001



● 赤外線リモートセンサーを持たない機器と接続する場合は、必ず本機の "REMOTE CONTROL OUT"端子に接続してください。

EXT. / INT.(エクスターナル/インターナル スイッチ)

本機を単独で使用する場合はINT.側に、当社のリモートコントロール対応のリモートセンサーを搭載しているオーディオ機器とリモート接続コードで外部機器と接続して使用する場合は、EXT.側にセットしてください。


※ 本機を単独で使用する場合にEXT.側に セットしてあるとリモコンが使用でき なくなります。

⑤ 電源コード接続端子

付属の電源コードを使用して、家庭用AC100Vコンセントに接続してください。

各部の名称とはたらき

表示窓



② メイン表示部

再生するディスクの時間表示、文字(テ キスト)情報、設定メニューなどを表示 します。

ⓑ 1~20, → (ミュージックカレンダー)

ディスクに記録されている曲番数、再生 中の残りの曲番数、プログラム再生でプ ログラムされた曲番を表示します。 ディスクに記録されている曲が21曲以上 のときは → が点灯します。

- © RNDM(ランダム)インジケーター ランダム再牛時に点灯します。
- @ PROG(プログラム) インジケーター

プログラム再生時に点灯します。

® TRK(トラック)インジケーター 再生中の曲番 (トラックナンバー) など の表示の上に点灯します。

- A-Bリピート再生時に点灯します。
- ⑨ む、ALL、1 (リピート) インジケーター

リピート再生時に点灯します。

(h) TOTAL (トータルタイム) インジケーター

総残り時間や、総プログラム時間を表示 すると、その上に点灯します。

(i) AMS (auto music search) インジケーター

AMS再生時に点灯します。

① SINGインジケーター

再生中の曲の残り時間が表示されると点 灯します。

インジケーター

一時停止時に点灯します。

- ff A-B(A-Bリピート) インジケーター ① ▶ (プレイ: 再生) インジケーター 再生時に点灯します。
 - ⊕ CD、SACD、STEREOディスク インジケーター

ディスクトレイ内のディスクの種類を表 示します。

接続方法


お使いのアンプ/AVアンプなどのステレオシステムに応じて、プレーヤーの接続方法が異なります。

正しく接続を行うために、接続する機器の取扱説明書を参照してください。

ご注意

接続する際、本機のオーディオ出力からお使いのオーディオシステムのPHONO入力には接続しないでください。


- 1. オーディオケーブル①を本体のフロントスピーカー用出力とお使いのアンプ、レシーバーまたはステレオシステムのオーディオに対応する入力端子に接続してください。
- 2. オプティカルケーブル②、または同軸ケーブル③をAVアンプ、D/Aコンバーター、CD-R等のデジタル入力端子に接続してください。
- ※ DIGITAL AUDIO OUT端子(OPT.、COAX.) からは、オーディオCD再生時のときのみ出 力されます。スーパーオーディオCD再生時 のときは出力されません。



★説明書本文中でリモコンのみで操作できる機能があります。ボタン類の説明で本体とリモコンでどちらでも操作できる場合は の中にボタン名を表示し、リモコンのみで操作をする場合は の中にボタン名を表示しています。

電源コードの接続および電源を入れる

1. 付属の電源コードをプレーヤーの背面の電源コード接続端子に差し込んでください。



- 2. 接続したオーディオ機器(アンプ等)の電源スイッチを入れてください。その際オーディオ機器のセレクトボタンは本機と接続した入力を選択してください。
- **3.** 電源コードをコンセントに差し込んでください。


雷源コードの極性


● 家庭用電源コンセントの幅の広い側はアース側とされ、通常は地面に接続されています。極性を合わせなくても動作に差し支えありませんが、図のように電源コードの白いライン(又は白いラインの無いものはプラグの刃に刻印の有る方)をアース側に接続することで音質が向上します。しかし、ご家庭の環境によっちりますので、ご確認の上、最適な方向に接続してください。



通常の演奏のしかた

■ プレーヤーの再生





① POWERスイッチを押し電源を入れます。 ディスプレイ

SuperAudioCD

表示は "TOC Reading" \rightarrow "No Disc" $(ディスクが入っていない場合) \rightarrow$ "Super Audio CD" (スタートサウンドモード設定がスーパーオーディオ CDの場合) の順に変わります。

② ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。 ディスクトレイがでてきますので、そこ にレーベル面を上にして、ディスクをの

せます。

シングル (8cm) CDは、トレイ中央のく ぼみに合わせてのせてください。

③ ▲ OPEN/CLOSE ボタンを押します。


④ PLAY ボタンを押します。

ディスクの種類を自動的に判別し、演奏を始めます。

ディスプレイには曲番・曲の演奏経過時間(分、秒)が表示されます。

※ スーパーオーディオCD/CDのハイブリッドディスク(5ページ)の場合、スタートサウンドモード(→14ページ)で設定されたレイヤーが演奏されます。レイヤーを変更したいときは「SOUND MODE」ボタンで切替えてください。(→14ページ)

(例:6曲目、経過時間2分8秒の場合)



最後の曲の演奏が終わると、自動的に止まります。

もう一度最初の曲から演奏するには

▶ PLAY ボタンを押します。

演奏を停止するには

■ STOP ボタンを押します。

ディスクを取り出すには

▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開き、ディスクを取り出し、もう一度押して閉じます。

本機を使わないとき、ディスクトレイは必ず閉めておいてください。

演奏を一時停止するには

Ⅲ PAUSE ボタンを押します。


II(ポーズインジケーター) が点灯し、演奏はボタンを押した所で一時停止されます。演奏を再開するには、もう一度 II PAUSE ボタンを押すか ▶ PLAY ボタンを押します。

⑤ 時間表示を切替えるには

リモコンの(TIME)(SA8001は本体前面またはリモコンの(TIME))ボタンを押します。(TIME)/(TIME)ボタンを押すごとに時間表示は、"曲の経過時間" → "曲の経過時間" → "触の経過時間" の順に変わります。

● 曲の残り時間

(演奏している所から、その曲の最後までの演奏 残量時間)



● 総残り時間

(演奏している所から、最後の曲までの総演奏 残量時間)



※ TEXT対応のスーパーオーディオCDディスクを使用中、「TIME」/(TIME)ボタンを押すと時間表示が優先され、次のトラックまでTEXT表示は出なくなります。 TEXTを見る場合は「TEXT」/(TEXT)ボタンを押してください。

■ サウンドモード (スーパーオーディオ CD) の切替え

① 停止中のとき SOUND MODE ボタン を押します。

現在選択しているレイヤーまたはエリアがディスプレイに表示されます。(CD、Super Audio CD)

更に SOUND MODE ボタンを押すと再生可能なレイヤーまたはエリアが表示され、新しいレイヤーまたはエリアへ切り替わります。

- ※ レイヤーまたはエリアを切り替えると 新たにTOCの読み取りをおこないます。
- ※ オーディオCDディスクおよびスーパーオーディオCDエリアのみのディスクのときは切り替えができません。
- ※ ハイブリッドレイヤーディスクでは次 のように切り替わります。

スーパーオーディオCDステレオエリア→CDレイヤー→スーパーオーディオCDステレオエリア

※ トレイオープン中にサウンドモードを選択することができます。聞きたいレイヤーまたはエリアを選択し、 ▶ PLAY ボタンを押すとトレイが引き込まれ再生を開始します。

② 再生中のとき SOUND MODE ボタン を押します。

現在選択しているレイヤーまたはエリアがディスプレイに表示されます。(CD、Super Audio CD)

更に SOUND MODE ボタンを押すと再生は停止し、新しいレイヤーまたはエリアへ切り替わります。

そのエリアで聴きたい場合は、再度 \triangleright PLAY ボタンを押すと再生を開始します。

スタートサウンドモード

本機は、スーパーオーディオCDの高音質ステレオとオーディオCDの両方の情報エリアを持つスーパーオーディオCDハイブリッドレイヤーディスクを再生する際に、優先して再生するレイヤー/エリア(スーパーオーディオCDまたはオーディオCD)を設定することができます。

この設定はディスクトレイにディスクが無い 状態でトレイが閉まっているとき、設定でき ます。

① 本体のSOUND MODEボタンを押します。 現在選択しているレイヤー/エリアを表示します。

スーパーオーディオCDの場合: Super Audio CD

オーディオCDの場合: CD

② 更に SOUND MODE ボタンを押して優先 して再生したいレイヤー/エリアを表示 した状態で2秒以上放置したとき、スタ ートサウンドモードは確定されます。

注意

- ●「スタートサウンドモード」はラストメ モリー機能を持っています。ディスクの 交換や電源を切っても設定を記憶し、変 更されません。
- 出荷時はスーパーオーディオCDに設定されています。

聴きたい曲(トラック)を 再生する

■ 曲番を指定して再生する (ダイレクトサーチ)

リモコンの数字ボタン (0~9) で再生する曲番を指定します。

(何)

3曲目: 数字ボタン(3)を押す。

12曲目: 数字ボタン(1)を押し、続け

て②を押します。(約1.5秒以内に押してください。)

始めに押した数字が10の桁になく、1の桁だけの場合は約0.5秒後にサーチが始まります。

数字ボタンを押し間違えたときは

もう一度、正しい数字ボタンを押します。

※ ディスクにない曲番を指定すると、この 操作をする前の表示に戻ります。 数字ボタンで正しい曲番を指定します。

■ 前の曲や次の曲を再生する (トラック スキップ)

再生中の曲より後の曲を聞くには

進めたい曲数分だけ本体の $\boxed{PP/PP}$ ボタンまたはリモコンの \boxed{PP} ボタンを押します。

再生中の曲より前の曲を聞くには

再生中に本体の ◄•/◀■ ボタンまたはリモコンの ◄• ボタンを 1度押すとその曲の頭に戻ります。

続けて戻したい曲数分だけ本体の ◄◄/◀◀ ボタンまたはリモコンの ◄◀ ボタンを押します。

聴きたい部分を再生する(サーチ)

再生中に本体の【◀◀/◀◀、【▶▶/▶▶】ボタン、 リモコンの【◀◀】、【▶▶】ボタンを押し続ける と、サーチを開始します。

聴きたい部分が近づいてきたらボタンを離してください。

※ サーチ中音声は出ません。

繰り返し聴く(リピート再生)

■ 全曲を繰り返し聞く(全曲リピート)

リモコンの(REPEAT)ボタンを1回押すと "**と**" "ALL"インジケーターが点灯し、全曲を繰り返し再生します。

诵常の演奏に戻るには

REPEAT ボタンを2回押します。" co" "ALL" インジケーターが消えてリピートモードは解除され、通常の再生に戻ります。

※ プログラム後に(REPEAT)ボタンを押すと、 選択した曲だけを繰り返し再生します。

■ 1曲だけを繰り返し聞く(1曲リピート)

リモコンの(REPEAT)ボタンを2回押します。 "**企**""1"インジケーターが点灯し、その 曲を繰り返し再生します。

1曲リピートをやめるには

REPEAT ボタンを押します。" co " "1" インジケーターが消えて、リピートモードは 解除され、通常の再生に戻ります。

■ 指定した部分を繰り返し聞く (A-Bリピート)

- ① 再生中、繰り返したい部分の開始点でリモコンの(A-B)ボタンを押します。"A-B" インジケーターが点滅します。
- ② 繰り返したい部分の終わりで、(A-B)ボタンを押します。"A-B"、" (A-B) がインジケーターが点灯し、指定した部分(A-B) を繰り返し再生します。

A-Bリピートを解除するには

(A-B) ボタンを押します。"A-B" " **亡** " インジケーターが消えてA-Bリピートは解除され、通常再生に戻ります。

- ※ ランダム再生中、プログラム再生中はA-B リピートはできません。
- ※繰り返したい部分の開始点("A-B"インジケーター点滅)より前の時間に繰り返したい部分の終点("A-B" " こ"インジケーター点灯)を設定することはできません。

順不同で曲を再生する (ランダム再生)

停止中にリモコンの(RANDOM)ボタンを押し、続いて「▶ PLAY」ボタンを押すと、自動的に曲順を並び変えて、全曲を無作為(ランダム)に再生します。"RNDM"(ランダム)インジケーターが点灯します。

● ランダム再生中の曲間は約2秒です。

ランダム再生を止めて、通常再生に戻すには

■ STOP ボタンを押し、演奏を停止した状態で(RANDOM)ボタンを押します。

RNDM (ランダム) インジケーターが消えて、 ランダム再生が解除されます。

ランダム再生中に本体の▶▶/▶▶ ボタンまたはリモコンの▶▶ ボタンを押すと

押すたびに本機が並べ変えた曲に移り、再生 を始めます。

ランダム再生中に本体の 【◀◀/◀◀、 ▶▶/▶▶】 ボタンまたはリモコンの 【◀■ 、 ▶▶ ボタン を押し続けると

再生中の曲内をサーチします。サーチ動作は 前後の曲には移りません。

ランダム再生を繰り返し聞くには

リモコンの(REPEAT)ボタンを1回押します。 毎回違う曲順で再生を繰り返します。

● プログラム後に(RANDOM)ボタンを押す と選択された曲の中でランダム再生しま す。

曲を好きな順番で聴く (プログラム再生)


曲を好きな順番に並べ替えて聴くことができ ます。

最大30曲まで再生する曲をプログラムできます。

(例:25曲入りのディスクで、15曲目、7曲目 の順にプログラムする場合)




 停止状態でリモコンの(PROGRAM)ボタンを押すと、"PROG" インジケーターが 点灯レプログラムモードに入ります。




② リモコンの数字ボタンでプログラムする 曲を選びます。

(例:数字ボタン ① と ⑤ を押し、15曲目を最初に選び、15曲目の再生時間が4分30秒の場合)



③ 続いて希望の曲を②の手順を繰り返して プログラムします。最大で30曲までプロ グラムできます。

(例:数字ボタン⑦を押し、7曲目を選び、15曲目と7曲目の総再生時間が7分50秒の場合)



- ④ PLAY ボタンを押すと、プログラムした順番に再生します。
- ※ 21曲目以上の曲をプログラムしたとき、 トラックナンバーインジケーターの代わりに → が点灯します。

プログラム内容を確かめるには

プログラム中またはプログラム停止中("PROG" 点灯中) にリモコンの **SCROLL/RECALL** ボタンを押します。

(SCROLL/RECALL)ボタンを押す度に、プログラムした曲が順番に次々に表示されます。

プログラムした曲を取り消すには

- 停止中、プログラムがあるとき("PROG" が点灯中)に(CANCEL)ボタンを押します。
- ② (CANCEL) ボタンを押す度に、プログラムした曲の最後の曲から順番に取り消されます。

また、このとき取り消した曲番のトラックナンバーインジケーターが消えます。

プログラム全体を消すには

プログラム再生中は、■STOPボタンを2回押します。停止中は■STOPボタンを1回押します。

▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクト レイを開けても、プログラムは消えます。

プログラムの追加をする場合

プログラムが残っている場合の停止状態 ("PROG"が点灯している状態)に追加したい曲をリモコンの数字ボタンで選ぶことにより、プログラムを最後の曲の後に追加することができます。

ただし、RNDM(ランダム)インジケーター が点灯しているときはプログラムを追加する ことはできません。

- ※プログラムで曲を選ぶとき、次のことがらに注意してください。
- 総曲数が10曲以上のディスクで、数字ボタンで1~9曲目を選ぶ場合、例えば1曲目の後、3曲目をプログラムする場合なら1を押し、プログラムが確定した後、およそ1.5秒以上たってから3を押してください。確定されるとタイムが更新されます。
- また10曲目以降を選ぶ場合、例えば13曲目なら1を押した後、およそ1.5秒以内に3を押してください。
- 総曲数が9曲以内のディスクで、数字ボタンで曲を選ぶ場合、例えば4曲目の後5曲目をプログラムする場合なら4を押した後、およそ0.5秒以上たってから5を押してください。

Q&A


● プログラムできる曲数は?

プログラムでは30曲まで再生する曲を選ぶことができます。

- 繰り返しプログラム再生を聴くには?
 (REPEAT)ボタンを1回押してください。"♪" "ALL" が点灯し、プログラム再生を繰り返します。
- プログラムした曲を順不同で聴くには? プログラム停止状態で(RANDOM)ボタンを押します。

聴きたい曲を探す(AMS再生)

聴きたい曲を探すときに便利な機能です。 停止中、(AMS) ボタンを押すとPLAYインジケーター "▶"が点滅し、1曲目からディスク全曲の最初の10秒間を次々に再生します。また、再生中に(AMS) ボタンを押すと、PLAYインジケーター "▶"が点滅し、表示時間が約10秒経過したら次のトラックにとびます。



聴きたい曲が見つかったらもう一度(AMS)ボタンまたは「▶PLAY」ボタンを押します。 PLAYインジケーターが点灯に変わり、その 曲以降を通常再生します。

※ プログラム後に(AMS)ボタンを押すと、 プログラムされた曲だけをAMS再生しま す。

クイックリプレイ

再生中に Q.REPLAY ボタンを押すとMENU で設定された時間だけ戻って再生します。

※ トラックを越えての再生はできません。 また、再生中のトラックの総時間がクイックリプレイの設定時間より短い場合、または再生時間がクイックリプレイの設定時間より短い場合には(Q.REPLAY)ボタンを押すとその曲の曲頭に戻り再生します。

クイックリプレイの時間設定をするには

- ディスクトレイにディスクが挿入されている場合は、ディスクを取り出し、トレイを閉めます。
- ② リモコンの(MENU)ボタンを押します。

Quick Replay

③ "Quick Replay" と表示されている間 (約3秒) にリモコンの(ENTER) ボタン を押します。

ディスプレイに現在設定されている時間を表示します。

(お買い上げ状態時は、10秒に設定されています。)

Q.Rep.:10sec

- ④ または ▶ ボタンで時間を設定します。(10秒/20秒/30秒)
- ⑤ 設定後(MENU)ボタンを2回押します。通常の表示に戻ります。
- (6) 最後に設定された時間は、電源を切って も保持されます。

ご注意

● これらの一連の操作中に約4秒間キー入力が無かった場合、そのときの条件で設定され、時間表示に戻ります。

TEXT情報の表示について

スーパーオーディオCDディスクのTEXT情報はリモコンの(TEXT)(SA8001は本体前面またはリモコンの(TEXT))ボタンを押すことにより、以降の項目を順に表示させることができます。

ただし、記録されている情報はディスクにより異なりますので、全ての情報が表示されるとは限りません。本機では記録されていない項目は自動的に省略し、飛ばして表示します。

● 再生中

リモコンのTEXT/(TEXT)ボタンを押すと 再生中の曲の"Track Title"を表示します。

● 停止状態

リモコンの「TEXT) / (TEXT) ボタンを押すた びに以降の順に表示します。




- これらの情報を本機では一度に12文字を表示することが可能で、それ以上の文字情報がディスクに入っている場合は、表示窓に向かって右から左にスクロール*表示します。
 - * 文字を送りながら表示させることをス クロールといいます。

本機ではアルファベット、記号、数字のみに対応しており、漢字、ひらがな、カタカナは表示されません。(文字情報が漢字、ひらがな、カタカナのみのときは何も表示されません。)

タイマープレイ

本機では市販の外部オーディオタイマーと連動したタイマープレイができます。 図のように本機の電源コードをオーディオタイマーの電源ソケットに差し込んでください。

※ オーディオタイマーへの接続、および操作についてはオーディオタイマーの取扱 説明書を参照してください。



タイマープレイの設定

- POWERスイッチを押し、電源を入れます。
- ② 再生するディスクを挿入します。※ タイマープレイで通常の演奏をします。
- ③ オーディオタイマーを設定します。

故障とお考えになる前に

故障かな?と思ったらちょっとチェックしてみてください。意外な操作ミスが故障と思われ ていることがあります。下記の項目をチェックして直らない場合は、お買い上げになった販 売店、お近くの株式会社マランツコンシューマー マーケティング各営業所、又は当社サービ スセンターにご相談ください。

★ ディスクが回らない

- 1. 電源コードは正しく接続されていますか。
- 2 POWFRスイッチはONになっています か。
- 3. ディスクが正しい位置に入っていますか。
- 4. ディスクが裏表さかさまに入っていませ んか。

(ディスクのレーベル面が上になってい ますか。)

- 5. ディスクに汚れがありませんか。
- 6. ディスクに傷がついていませんか。
- 7. ディスクに反りがありませんか。

★ ディスクは回るが音が出ない

- 1. アンプ・スピーカーの接続は正しいです か。
- 2. アンプの電源スイッチはONになっていま すか。
- 3. アンプのファンクション又はセレクター スイッチが "CD" または "AUX" 等 (本 機をあなたが接続したところ) に切り替 えられていますか。
- 4. アンプのボリュームが最小になっていま せんか。

★ ディスクが途中で回らなくなり止 まる、または音が途切れたり雑音 が出る

- 1. ディスクが汚れていませんか。
- 2 ディスクに傷がついていませんか。
- 3. ディスクに反りがありませんか。
- ※ CD-R/CD-RWディスクのとき、書き込ま れた状態が悪かったり、ディスク自体の 品質が悪い場合このような症状が出る可 能性があります。
- ※ ミックスモードCDやCDエキストラ等で CDDAフォーマットとそれ以外のデータ が混在しているディスクの場合。この様 な症状が出る可能性があります。 また、トラックスキップ時、一瞬雑音が でることがあります。

★ リモコン操作ができない

- 1. リモコンの送信窓が、プレーヤー(本機) の受光窓に正しく向けられていますか。 また、この間に何か障害物はありません か。
- 2. リモコンの電池が消耗していませんか。
- 3. プレーヤーの受光窓に他の強い光が当た っていませんか。

★ スーパーオーディオCDが再生で ★ トレーを閉めたときに、カチャと きない

- 1. ディスクに傷か汚れ、反りがありません
- 2. アンプのインプットセレクターがデジタ ルになっていませんか。(スーパーオーデ ィオCDのときは、DIGITAL AUDIO OUT は出力されません。)
- 3 スーパーオーディオCDマルチチャンネル 専用ディスクではありませんか。(本機は スーパーオーディオCDマルチチャンネル には対応して()ません。)

★ CD-R/CD-RWディスクが再生で きない

- 1. ディスクが裏表さかさまに入っていませ んか。
- 2. 正しくファイナライズされ(TOCが書き 込まれ) ていますか。
- 3. 記録されている情報が音楽用(CD-DA) フォーマットですか。

★ 特定のCDが再生できない

コピーコントロールCD(コピーガード付 CD) は、現在のオーディオCD規格に準 拠していない特殊なディスクであり、当 社としましては、お客様のオーディオCD 再生機器による再生の状態を保証致しか ねます。

通常オーディオCDを用いての再生時には 支障なく再生ができ、これらの特殊ディ スク再生時においてのみ支障をきたす場 合につきましては本機の不具合ではござ いません。

なお、コピーコントロールCDに関する詳 細につきましてはコピーコントロールCD の発売元にお問い合わせ戴きますようお 願い致します。

音がする

ディスクを固定する為のクランパーの吸 着音です。

ご使用ト. 問題ありません。

★ ディスクが回転中、回転音が聞こ えたり、少し振動する

ディスクによってはディスクの偏心等の 原因により、ディスクが回転中、回転音 が問ごえたり 本機が少し振動する場合 がありますが、本機の故障ではありませ 6,0

	スーパーオーディオCD	オーディオCD
オーディオ特性 アナログ出力 チャンネル 再生周波数範囲 周波数特性 ダイナミックレンジ 高調波歪率 (1kHz) ワウフラッター 出力レベル アンバランス デジタル出力 ピンジャック 角型光コネクター(光出力)	2チャンネル 2Hz — 100kHz 2Hz — 50kHz (-3dB) 112dB SA8001:0.0010% SA7001:0.0020% 水晶精度 2.3V RMSステレオ ——	2チャンネル 2Hz — 20kHz 2Hz — 20kHz 100dB以上 SA8001: 0.0020% SA7001: 0.0020% 水晶精度 2.3V RMSステレオ 0.5Vp-p(75Ω) -19dBm
光学読み取り方式 レーザー 波長	AlGaAs 650nm	AlGaAs 780nm
信号方式 サンプリング周波数	1ビットDSD 2.8224MHz	16ビット・リニアPCM 44.1kHz

=	*	
'ELE'	ᅦᄆ	241

電源部				
電源	AC	100V	50/60Hz	
	[用品安全法]			
キャビネット・・	その他			


最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	SA8001:440×128×339mm
	SA7001:440×126.5×335.5mm
質量	
	SA7001:6.3kg
許容動作温度	
許容動作湿度	


付属品


り偶節	
リモコン	1
● 単4乾電池 (RO3)	2個
電源コード	1本
● オーディオケーブル	
● リモート接続ケーブル	1本
● 取扱説明書(本書)	
● 保証書	
None -	

本機の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ 外形図







その他

■ お手入れ

- セットが汚れたときは柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5~6倍にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れをふきとったあと、乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失われることがありますから絶対にご使用にならないでください。また、化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗料がはげたりすることがありますのでご注意ください。

■ ステレオ 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしましょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



■ 著作権について

- 放送や、レコード、その他の録音物(ミュージックテープ、カセット、オーディオ CDなど)、音楽作品は音楽の歌詞、楽曲など と同じく著作権法により保護されています。
- したがって、それから録音したテープを 売ったり、譲ったり、配ったり、貸した りする場合、および営利(店のBGMなど) のために使用する場合には、著作権法上、 権利者の承諾が必要です。
- 使用条件は場合によって異なりますので、 詳しい内容や申請その他の手続きについ ては「日本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部または最寄りの支部にお問い合わ せください。

■ 保証・アフターサービスについて

1. この商品には保証書を別途添付してあります。

保証書は「販売店印・保証期間」をご確認 の上、販売店からお受け取りいただき、よ くお読みの上、大切に保存してください。

2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記 載事項に基づき「無料修理」いたします。

3. 保証期間経過後の修理。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

- 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造 打切後最低 8 年間保有しています。
- 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、 お買い上げ販売店または取扱説明書の裏面に記載の弊社営業所に遠慮なくご相談 ください。
- 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがも う一度"故障とお考えになる前に"をご参 照の上よくお調べください。それでも直ら ないときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げ販売店または当社営業所、サー ビスセンターにご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1) 品名

スーパーオーディオCD プレーヤー

2) 品番

(SA8001 ± t- はSA7001)

3) お買い上げ日 年月日

4) 故障の状況

(できるだけ具体的に)

- 5) ご住所
- 6) お名前
- 7) 電話番号

marantz

お客様ご相談センター

23 (03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては 添付の 「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内 | をご覧ください。

株式会社 マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp